

В зоне, не покрытой GSM - связью, прибор **Teltonika** [FM4100](#) [FM2100](#) [FM2200](#) впадает в спящий режим, продолжая записывать координаты местонахождения со спутника и данные о работе автомобиля (принцип черного ящика).

При вхождении в зону доступности GSM - связи вся информация сразу отправляется на сервер и становится доступной клиенту.