





Датчики уровня топлива **Стрела D232 (D485)** с цифровым интерфейсом **RS232 (RS485)** предназначены

Цифровой интерфейс может работать по протоколам MODBUS или Омникomm. ДУТ **Стрела D232** успешно работают с Телтоника **FM4100**.


Подключение датчика с интерфейсом RS-485



Подключение датчика с интерфейсом RS-232



Контакты в разъеме пронумерованы (скрыто под кембриком).



Назначение проводов жгута:

Наименование	Цвет
«+» Лигзене	черный
«+» Лигзене	красный
RS-B	белый
RS-A	синий